



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนา干 เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ตามความในข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนา干 เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึบลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกุญแจอย่างใดกำหนดมาตราเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนา干 จึงได้กำหนดมาตรฐานแบบบ่อตักไขมัน วิธีการก่อสร้าง บ่อตักไขมัน และรายละเอียดบ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองผักนา干 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อตักไขมัน

บ่อตักไขมันสามารถสร้างได้หลายแบบ และมี ๔ รูปแบบตามความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัวเรือน ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ บ่อตักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยการเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ บ่อตักไขมันแบบของชีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบชีเมนต์สำเร็จรูปบ่อตักไขมัน ได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อตักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๔ บ่อตักไขมันอย่างง่าย การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไปตามความเหมาะสมแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ประดิษฐ์ใช้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายๆ ในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ถังตักไขมันแบบนำลังเปล่ามาประยุกต์ใช้เป็นถังตักไขมันอย่างง่ายและประหยัด เหมาะกับการใช้ในบ้านเรือน

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อตักไขมัน

๒.๑ บ่อตักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือผังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัยภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ตักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตประกอบด้วย

(๑) บ่อตักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ห้องตลาด(ขนาดเล็ก)

(๒) ห่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของหอน้ำเข้าและออกจากบ่อตักไขมัน

(๓) คีมตัดห่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข่อง PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง (วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต)

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ความร้าบรีบเนื่องอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อตักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะพัดอ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะห่าง PVC จากท่อน้ำทึบที่ต่อจากสะพัดอ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อตักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะห่าง PVC จากท่อน้ำออกของบ่อตักไขมันจนถึงห้องระบายน้ำสาธารณะ หรือคุกคลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดห่าง PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดห่างหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อห่าง PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อตักไขมันด้วยข้อต่อ PVC จากนั้นต่อห่อน้ำทึบบ่อตักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ห้องระบายน้ำสาธารณะ คุกคลองธรรมชาติอ่าาท่าด้วยน้ำยาประสานห้อง และยึดห้องด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อตักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบง่ายขึ้นเบื้องต้น

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๘ มิลลิเมตร

(๔) วงขอปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (ในห้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ เมตร
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ เมตร

(๕) ห้อง PVC ขนาด Ø ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบ หรือมีขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗ - ๒๕๓๕)

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดลึกลงไป โดยดูระดับห่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าห่อน้ำเข้าบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของห้องคลอด. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วรู้ว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อตักไขมัน คลอด. ได้หรือไม่มีอิฐ佳ราณแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อ่อนแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๘ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อตักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำงของซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุ่มที่เตรียมไว้ โดยตั้งของของซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก๊าชหัวงได้เลย แต่ถ้าเป็นงของซีเมนต์ฯ ธรรมชาติ เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันงของซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอางของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ และยาแนวครอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทราย ยาแนว ปูน:ทราย เท่ากัน ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะ ต่อห้องระบายน้ำตามรูปแบบ กลบผังดิน โดยรอบตัวอกให้แน่นและปิดฝาปูนห้องตลาด

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจาบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของห่อต้องไม่เล็กกว่าห่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทึ้งให้ต่อด้วยห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจาบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือร่องน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากห่อที่ออกมายูในน้ำ เพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายทราย

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๘ มิลลิเมตร

(๔) ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดลึกลงไป โดยคูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยเขตให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของห่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วรู้ว่าดินกันหลุ่มมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายทราย กันหลุ่มบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) และใส่ทรายรองพื้นที่ยันแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพั้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๘ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตทุ่มหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่ปิดง แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้แบบเบิดหรือโกร่งอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอ็น้ำสาดลดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุบคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคโนโลยีตประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวซึ่งหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจาบ่อตักไขมัน ให้ทำการต่อรับห่อน้ำทึ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาน้ำ ส่วนน้ำทึ้งให้ต่อรับน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อตักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือร่างน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากห่อท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อตักไขมันได้ดี

๒.๔ บ่อตักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พกอาศัยทั่วไปตามความเหมาะสมแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ประดิษฐ์ใช้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายๆ ในห้องถิน ตัวอย่างเช่น ถังตักไขมันแบบน้ำถังเปล่ามาประยุกต์ใช้เป็นถังตักไขมันอย่างง่ายและประหยัด หมายเหตุการใช้ในบ้านเรือน

๓. รายละเอียดบ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หลบไปกับน้ำทึ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมายได้ เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้า ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะชั่งน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกจะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อตักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เข้า น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อตักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะที่ปิด มิดชิดและนำรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจสอบร่างน้ำที่รับน้ำจากบ่อตักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อน หรือคราบ

ต้องทำความสะอาดตามข้อ ๔.๖ ถึงขึ้นมากกว่าเดิม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้าง และสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนวย เพ็ชรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนา